

**eNet SMART HOME secure
eNet Server**



GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Sähköasennus-
järjestelmät

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald

Saksa

Puh. +49(0)21 95 - 602-0
Faksi +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de

10865463 / 23.10.2017

eNet Serverin päivitys

Edellytykset

- ✓ eNet Server on asentanut laitelmistoversi-
on 1.3 tai uudemman version.
- ✓ Kaikki eNet Serverille tallennetut projektit
on varmuuskopioitu ulkoiselle muistivä-
lineelle (kuten esim. USB-tikku).
- ✓ Säädä eNet Serveriin oikea kellonaika ja
päivämäärä.
- ✓ Älä kytke eNet Serveriä irti virransyötöstä
päivityksen aikana.
eNet Serverin päivitys versioon 2.0 kestää
projektin koosta riippuen n. 10 -
45 minuuttia.
- ✓ Älypuhelimeen on asennettu sovellus eNet
SMART HOME app käyttöjärjestelmälle
Android tai iOS.

eNet Serverin päivittäminen

- 1 Avaa eNet Serverin käyttöönnotto ja kir-
jautu sisään.
- 2 Napsauta hammaspyörän tunnusta.
- 3 Napsauta painiketta "..." ja valitse tie-
dosto.
- 4 Käynnistä päivitys napsauttamalla kerran
painiketta "Aloitus".
- 5 Vahvista päivitys.
- 6 eNet Server päivittyy.
eNet Serverin virta-LED vilkkuu.
- ✓ Päivitys on päättynyt, kun eNet Serverin
virta-LED ei enää vilku. Selaimen ikkunaan
ei ilmesty erillistä huomautusta.
- ✗ Jos ilmenee virhe, käynnistä tapahtuma
uudelleen.
- 7 Sulje verkkoselain.
- 8 Poista verkon selaushistoria ja käynnistä
selain uudelleen.
- 9 Käynnistä sovellus eNet SMART HOME
app ja valitse vaihtoehto "Muodosta
yhteys eNet Serveriin".
- 10 Näyttöön ilmestyy sisäänkirjautumisdia-
logi ja IP-osoite.
- 11 Aloita eNet Serverin käyttöönnotto anta-
malla sovelluksesta eNet SMART HOME
app peräisin oleva IP-osoite verkkoselai-
men osoiteriville.
- ✓ Nyt voit ottaa eNet Serverin uudelleen
käyttöön ja eNet-Serverissäsi on ajankoh-
tainen versio.
- ✗ Jos ilmenee virhe, toista toimenpiteet
kohdasta 3 lähtien.

Projektin täsmääminen

- 1 Aloita käyttöönnotto.
- 2 Avaa välilehti "Projekti".
- 3 Käynnistä toimenpide napsauttamalla
kohtaa "Projektin täsmäys".
- 4 eNet Server etsii nyt kaikki laitteet lukeak-
seen niiden tiedot. Akku- ja paristokäyttöi-
set laitteet on vahvistettava tätä varten.
- ✓ Kun eNet Server on löytänyt kaikki laitteet,
näyttöön ilmestyy huomautus.
- ✗ Jos eNet Server on havainnut poikkeamia,
napsauta kohtaa "Lue tiedot".
- 5 Ohjelmoi projekti siirtymällä projektiväli-
lehdelle ja napsauttamalla siellä kohtaa
"Ohjelmoi projekti".

Ohje

eNet Server -päivitysversio 2.0 sisältää
muitakin laitepäivityksiä kaikille eNet
SMART HOME -kykyisille eNet-laitteille.
Laitteiden päivitys on välttämätöntä
eNet SMART HOME-järjestelmän kaik-
kien toimintojen käyttöä varten.

eNet-laitteiden päivitys

Edellytys

- ✓ Kaikkien paristokäyttöisten eNet-laitteiden paristot on vaihdettu uusiin. (paristotyyppi: CR 2450N)
- ✓ Päivitä laitteet yksitellen tai ryhmässä tässä järjestyksessä:
 - Ensin eNet-toistin.
 - Toisena eNet-aurinkoanturit.
 - Kolmantena eNet-seinä- ja käsilähetimet.
 - Neljäntenä eNet-toimilaitteet.
- ✓ Verkkoselaimen käyttöönottopinnan sisältävä ikkuna on auki päivittämisen ajan, ja tietokone ei saa siirtyä valmiustilaan.
- ✓ eNet kytkin-/ valonsäädinmoduulit / käyttömoduulit, joita käytetään kytkemisenn ja himmennykseen, kytketään pois päältä päivittämisen ajaksi.
- ✓ eNet-sälekaihdinmoduulit / langattomat sälekaihdinmoduulit nostavat sälekaihtimet/rullaverhot/markiisit ylös päivityksen aikana.

Laitteiden päivittäminen

- 1 Avaa eNet Serverin käyttöönotto ja kirjaudu sisään.
 - 2 Napsauta hammaspyörän tunnusta.
 - 3 Napsauta painiketta "Päivitä laite".
 - 4 Vahvista tämä huomautus vain, jos sinun ei tarvitse täsmätä projektia. Muussa tapauksessa projektin täsmäys on suoritettava.
 - 5 Näyttöön ilmestyy luettelo kaikista laitteista, jotka on päivitettävä. Tämän lisäksi eNet Server laskee päivittämisen arvioidun keston.
 - 6 Ota ennen päivittämistä huomioon dokumentin alussa mainitut edellytykset.
 - 7 Suorita päivitykset napsauttamalla painiketta "Laitteiden päivitys".
- ✓ Laitteiden päivitys on suoritettu, kun eNet Server antaa vastaavan ilmoituksen.
 - ✗ Jos päivityksessä ilmeni virhe, toista toimenpiteet kohdasta 3 alkaen.
 - ✗ Kytke jännite pois päältä ja jälleen päälle, jos laitteet eivät ole enää saavutettavissa tai käytettävissä.
 - ✗ Ota paristo ulos paristokäyttöisistä laitteista ja laita se jälleen sisään, jos laite ei enää ole saavutettavissa tai käytettävissä.

Langattoman eNet-verkon salauksen aktivointi (eNet secure)

Edellytys

- ✓ eNet Server on yhdistetty reitittimeen LAN-verkon kautta.
- ✓ Langaton eNet-lisäantenni on liitetty järjestelmään.
- ✓ Älä irrota eNet Serveriä virransyötöstä langattoman verkon salauksen aktivoinnin aikana.
- ✓ Kaikkien paristokäyttöisten eNet-laitteiden paristot on vaihdettu uusiin. (paristotyyppi: CR 2450N)
- ✓ Langattoman verkon salauksen voi suorittaa vain, jos kaikkien eNet-laitteiden vakaa saavutettavuus on taattu.
- ✓ Vältä toistuvaa langattoman verkon salauksen aktivointia ja käytöstä ottoa.
- ✓ Ota langattoman verkon salaus pois käytöstä projektien tuonnin ja viennin yhteydessä.



Ohje

Näiden edellytysten ja ohjeiden huomioimatta jättäminen voi johtaa siihen, että kaikki eNet-projektit on ohjelmoitava uudelleen ja kaikkien eNet-laitteiden tehdasasetukset on palautettava.

Suoritus

- 1 Ohjelmoi eNet-projekti kokonaisuudessaan.
- ✓ Varmista välilehdeltä "Projekti", että kaikki laitteet on ohjelmoitu.
 - 2 Napsauta painiketta "Aktivoi salaus".
 - 3 eNet Server tarkastaa laitteiden saavutettavuuden ja näyttöön ilmestyy dialogi-ikkuna.
 - ✓ Langattoman verkon salaus on aktivoitu, kun kaikki laitteet ovat saavutettavissa ja tämä on näkyvässä käyttöönoton yhteydessä.
 - ✗ Jos laitteita ei voitu saavuttaa, näyttöön ilmestyy vastaava ilmoitus.
 - 4 Napsauta seuraavaksi painiketta "Keskeytä" estääksesi saavuttamattomissa olevien eNet-laitteiden pois sulkemisen projektistasi. Näin varmistat eNet-projektin toimivuuden.
 - ✓ Jos langattoman verkon salauksessa ilmenee virhe, tarkasta kaikkien laitteiden saavutettavuus. Tarkasta tätä varten kaikkien laitteiden jännitteensyöttö.
 - ✓ Tarkasta eNet-toistin ja langaton eNet-lisäantenni.



Ohje

Ota yhteys Giran hotline-palveluun, jos et pysty aktivoimaan langattoman verkon salausta.