

Readme Delayer.exe

GIRA

Bitte lesen um „Delayer.exe“ zu verwenden (Deutsch)

Readme how to use the „Delayer.exe“ app (English)

Lisezmoi afin d'utiliser « Delayer.exe » (français)

Lees mij om 'Delayer.exe' te gebruiken (Nederlands)

(DE) Delayer.exe

Die App "Delayer.exe" wird verwendet, um den Gira HS-Client mit einer definierten Zeitverzögerung (in ms) zu starten. Dies ist notwendig, wenn der Gira HS-Client automatisch mit Ihrem System über den Autostart gestartet wird und Ihre Systemumgebung oder Konfiguration eine Verzögerung erfordert.

Um die "Delayer.exe" zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

(1) Fügen Sie eine Verknüpfung der "Delayer.exe" innerhalb des Windows-Autostart-Menüs ein oder erstellen Sie einen Microsoft Scheduler-Task.

(2) Öffnen Sie die Eigenschaften der Verknüpfungen oder die Eigenschaften der Aufgabe.

(3) Ändern Sie die Parameter der Taskfelder in "Pfad der Delayer.exe [Verzögerungszeit (ms)] Pfad des Gira HS-Client [Parameter ...]"

Beispiel: Wenn sie den automatischen Start des Gira HS-Client um 30000 ms verzögern möchten, gilt:

```
"C:\Users\Control\Documents\Gira\HS+FS Experte 4.5\Tools\Delayer.exe" 30000  
"C:\Users\Control\Documents\Gira\HS+FS Experte 4.5\HSClient\hsclient.exe" 1101000100 1 user  
password
```

Wobei "1101000100 1 user password" den Startparametern und Benutzerdaten des Gira HS-Client entspricht.

(EN) Delayer.exe

The "Delayer.exe" app is used to start the Gira HS client with a defined time delay (in ms). This becomes necessary when the Gira HS client is started automatically with your system via Autostart and your system environment or configuration requires a delay.

To use the "Delayer.exe" app, proceed as follows:

(1) Add a link to the "Delayer.exe" app within the Windows Startup menu or create a Microsoft Scheduler task.

(2) Open the properties of the links or the properties of the task.

Readme Delayer.exe

GIRA

(3) Change the parameters of the task boxes in "Path for Delayer.exe [delay (ms)] Path for Gira HS client [parameter ...]"

Example: If you want to delay autostart of the Gira HS client by 30000 ms, the following applies:

```
"C:\Users\Control\Documents\Gira\HS+FS Experte 4.5\Tools\Delayer.exe" 30000  
"C:\Users\Control\Documents\Gira\HS+FS Experte 4.5\HSClient\hsclient.exe" 1101000100 1 user  
password
```

In which case "1101000100 1 user password" corresponds to the startup parameters and user data of the Gira HS client.

(FR) Delayer.exe

L'application « Delayer.exe » est utilisée afin de démarrer le HomeServer Client Gira avec un délai de temporisation défini (en ms). Celle-ci est nécessaire, si le HS Client Gira est automatiquement démarré avec votre système au moyen d'un démarrage automatique, et que votre environnement système ou votre configuration exige une temporisation.

Afin d'utiliser « Delayer.exe », veuillez procéder comme suit :

(1) Collez le lien de « Delayer.exe » dans le menu de démarrage automatique de Windows ou créez un planificateur de tâches Microsoft.

(2) Ouvrez les propriétés des liens ou les propriétés de la tâche.

(3) Changez les paramètres des champs de tâches par « chemin de Delayer.exe [délai de temporisation (ms)] chemin du HS Client Gira [paramètres ...] »

Exemple : si vous souhaitez que le démarrage automatique du HS Client Gira ait un délai de temporisation de 30 000 ms,

```
« C:\Users\Control\Documents\Gira\HS+FS Experte 4.5\Tools\Delayer.exe » 30 000 «  
C:\Users\Control\Documents\Gira\HS+FS Experte 4.5\HSClient\hsclient.exe » 1101000100 1 user  
password, s'applique
```

Sachant que « 1101000100 1 user password » correspond aux paramètres de démarrage et aux données d'utilisateur du HS Client Gira.

Readme Delayer.exe

GIRA

(NL) Delayer.exe

De app 'Delayer.exe' wordt gebruikt om de Gira HS-Client met een bepaalde tijdsvertraging (in ms) te starten. Dit is nodig als de Gira HS-Client via de autostart automatisch met uw systeem wordt opgestart en uw systeemomgeving of configuratie een vertraging vereist.

Om 'Delayer.exe' te gebruiken, gaat u als volgt te werk:

- (1) Voeg een snelkoppeling van 'Delayer.exe' toe aan het Windows-autostartmenu of maak een taak aan voor de Microsoft Scheduler.
- (2) Open de eigenschappen van de snelkoppeling of de eigenschappen van de taak.
- (3) Wijzig de parameters van de taakvelden in "pad van Delayer.exe [vertragingstijd (ms)] pad van de Gira HS-Client [parameter ...]"

Voorbeeld: als u de automatische start van de Gira HS-Client met 30000 ms wilt vertragen:

```
"C:\Users\Control\Documents\Gira\HS+FS Experte 4.5\Tools\Delayer.exe" 30000  
"C:\Users\Control\Documents\Gira\HS+FS Experte 4.5\HSClient\hsclient.exe" 1101000100 1 user  
password
```

Daarbij komt '1101000100 1 user password' overeen met de startparameters en gebruikersgegevens van de Gira HS-Client.
