



## DCF77-Funkantenne

Bestell-Nr.: 1075 00


### Ausrichten der Funkantenne

Richten Sie die Funkantenne so aus, dass die in der Front eingebaute LED im Sekundentakt blinkt.



#### Montagehinweis

Der Anschluss und die Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die nationalen Vorschriften sind zu beachten! Eingriffe und Veränderungen am Gerät haben den Verlust des Garantieanspruches zur Folge.



### Technische Daten

Zulässige Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +70°C
Schutzart:	IP 54
Empfindlichkeit:	100 µV/m
Empfangsbereich:	1000 km Frankfurt a. M.
Verwendung für:	1074 00
Anschluss:	NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Polarität:	beliebig
Ausrichtung:	Pfeilrichtung nach Frankfurt a. M.

Anzeige:

LED muß im Sekundenrhythmus blinken

Vermeiden Sie die Montage in der Nähe von:

- Fernsehgeräten
- Schaltnetzteilen
- Funksendern
- Metallischen Gegenständen

## Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

**Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.**

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
**Service Center**  
Dahlienstrasse 12  
D-42477 Radevormwald



Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0  
Telefax: 02195 / 602 - 339  
Internet: [www.gira.de](http://www.gira.de)