

Navodila za montažo

**Enojno klicno tipkalo
za notranjo enoto**

1283 00

**Trojno klicno tipkalo
za notranjo enoto**


1285 00

GIRA

Opis naprave

Enojna in trojna klicna tipkala so del komunikacijskega sistema Gira za povezavo z vhodnimi vrati in so namenjena razširitvi notranjih enot.

Princip zgradbe je predstavljen na primeru trojnega klicnega tipkala:



- 1 Audio povezovalni kabel
- 2 Vložek za klicne tipke
- 3 Okvir (ni v dobavnem obsegu)
- 4 Trojno klicno tipkalo



Pozor

Električne naprave lahko vgradijo in montirajo samo strokovno usposobljene osebe elektro področja.

Enojna in trojna klicna tipkala za notranje enote delujejo skupaj z notranjo enoto:

1. Avdio povezovalni kabel priključite v vtično mesto "Sistem" na enoti za povezavo prek vodila ali enoti z mikrofonom in zvočnikom na notranji enoti.
2. Avdio povezovalni kabel napeljite v vgradno dozo.
3. Avdio povezovalni kabel priključite v vtično mesto "Sistem" na vložku za klicne tipke.
4. Namestite vložek za klicne tipke.
5. Nasadite okvir ter na podometni enoti namestite centralna vložka.

Po namestitvi vseh enot (zunanjih in notranjih enot, krmilne enote itd.) lahko komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati zažene.

Postopek zagona je opisan v sistemskem priročniku, ki je priložen krmilni enoti.

Zamenjava napisnih tablic

Za zamenjavo napisnih tablic lahko brez orodja dvignete pokrov klicnih tipk.

1. Klicno tipkalo odstranite iz podometne enote.
2. Snemite pokrov(e) klicnih tipk.
3. Zamenjajte napisno tablico.
4. Ponovno namestite pokrov(e) klicnih tipk.

Tovarniško oblikovane, prilegajoče napisne tablice lahko dobite

- v podjetju Gira na oddelku za izdelavo napisnih tablic s priloženo dopisnico ali
- z dodatno dobavljivo programsko opremo podjetja Gira za oblikovanje napisnih tablic in ustreznimi polami podjetja Gira za napise.

Garancija se izvaja v okviru zakonsko določenih predpisov prek trgovine s tehničnimi izdelki.

Okvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake do našega pooblaščenega prodajalca (v trgovino s tehničnimi izdelki/instalacijsko podjetje/trgovino z električnimi izdelki).

Od tam bodo naprave poslali v Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA