

**1 tecla de chamada
para posto interno**

1283 00

**3 teclas de chamada
para posto interno**


1285 00

GIRA

Descrição do aparelho

Os elementos de 1 e de 3 teclas de chamada pertencem ao sistema de intercomunicador de porta Gira, sendo módulos de ampliação dos postos internos.

A montagem básica é ilustrada com o exemplo do elemento de 3 teclas de chamada:



- 1 Cabo de ligação áudio
- 2 Elemento de teclas de chamada
- 3 Espelho de remate
(não incluído no fornecimento)
- 4 3 teclas de chamada



Atenção

A montagem e a instalação de aparelhos eléctricos devem ser efectuadas apenas por electricistas qualificados.

Os elementos de 1 e de 3 teclas de chamada para os postos internos são operados juntamente com um posto interno:

1. Introduza o cabo de ligação áudio num ponto de ligação do sistema do acoplador de bus ou do elemento do microfone do posto interno.
2. Encaminhe o cabo de ligação áudio para a caixa de aparelhagem de encastrar.
3. Introduza o cabo de ligação áudio num ponto de ligação do sistema do elemento de teclas de chamada.
4. Instale o elemento de teclas de chamada.
5. Coloque o espelho de remate e insira os elementos centrais nos elementos encastráveis.

Colocação em funcionamento

Depois de ter instalado todos os aparelhos (estações externas e postos internos, aparelho de comando, etc.), pode colocar o sistema de intercomunicador de porta em funcionamento.

A colocação em funcionamento vem descrita no Manual do Sistema, fornecido junto com o aparelho de comando.

Substituir as etiquetas de identificação

Para substituir as etiquetas de identificação, a cobertura das teclas de chamada pode ser levantada sem ferramentas.

1. Retire a tecla de chamada do elemento encastrável.
2. Remova a(s) cobertura(s) das teclas de chamada.
3. Substitua a etiqueta de identificação.
4. Volte a encaixar a(s) cobertura(s) das teclas de chamada.

Pode obter etiquetas de identificação adaptadas ao seu equipamento

- através do serviço de etiquetas de identificação Gira, mediante o envio do postal incluído
- ou através do software de etiquetas de identificação Gira, que pode obter opcionalmente, e das correspondentes folhas de etiquetas Gira.

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.

Por favor, entregue ou remeta os aparelhos defeituosos, sem despesas de envio e incluindo uma descrição da avaria, ao vendedor responsável por si (comércio especializado/empresa instaladora/comércio especializado de artigos eléctricos).

Estes encaminharão os aparelhos para o Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA