GIRA

(fr) Mode d'emploi

System 106
Touche d'appel /
Couv. touche d'appel

5541 9..
5542 9..
5543 9..
5547 9..
5549 9..

GIRA
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel.: +49 2195 602 - 0
Fax: +49 2195 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

34/2025

Changement de la touche d'apell

1. Ouvrir le boîtier et retirer le porteur fonction.
2. Déverrouiller le module et le retirer du porteur fonction.
3. Desserrer les vis avec un tournevis (largeur de lame de 2,5 x 0,4 mm) et retirer la touche d'appel par l'avant.
4. Mettre une nouvelle touche d'appel en place par l'avant et la visser (couple de serrage : 0,3 Nm).
5. Remonter le module dans l'ordre inverse.



Remplacement de la zone d'inscription

L'étiquette d'inscription se trouvant sous la fenêtre d'inspection peut être remplacée avec n'importe quel outil sans que la touche d'appel ne doive être démontée.

⚠ Fenêtre en verre !

Avant d'insérer l'étiquette et la fenêtre, vérifier que le joint est correctement positionné. Le cas échéant, mettre le joint dans la position correcte.



Étiquettes d'inscription

Vous recevez des étiquettes d'inscription conçues à cet effet par le biais du service d'inscription Gira (www.beschriftung.gira.de).